

Монтажная инструкция для текстильных обоев на флизелиновой основе

Общая информация

Текстильные обои изготавливаются из прядильных волокон, которые могут содержать незначительные вкрапления или прочие элементы, нарушающие монолитность полотна, что характерно для текстильных обоев. Так же возможны некоторые расхождения в текстуре и цвете, что подчеркивает натуральные характеристики материала и не расценивается как брак.

Проверяйте тон окраски каждого полотна перед наклейкой (не на полу, а на стене!). После наклейки 3-х полос снова проверьте тон. Если вас не удовлетворяет качество, немедленно прекратите работу и обратитесь к вашему поставщику. Наклеивание всех обоев подтверждает, что товар заказчиком принят по качеству.

Подготовка поверхности.

Поверхность стены должна быть ровной, чистой, сухой, слегка абсорбирующей, очищенной от грязи, пыли и частиц окрашивающих материалов, которые могут проступить сквозь обои. Пористые участки поверхности надо удалить. Свежая штукатурка должна полностью высохнуть. Окрашенные поверхности должны быть промыты составом для удаления грязи и солевых пятен или отложений. Некоторые водорастворимые краски могут вступать в реакцию с водой, которая содержится в клее. В этом случае необходимо провести тест на небольшой поверхности стены. В случае реакции краски на влагу, необходимо зачистить весь участок и прогрунтовать очищенную поверхность акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Прочие проблемные поверхности должны быть обработаны наждачной бумагой, зашлифованы и прогрунтованы.

Наклейка.

ВНИМАНИЕ: *ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГЛАДКИХ БЕЗ РИСУНКА ОБЯЗАТЕЛЬНА РЕВЕРСИВНАЯ НАКЛЕЙКА ПОЛОТЕН. НА ЭТО УКАЗЫВАЕТ ЗНАЧОК: ДВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТРЕЛКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ, ЛИБО ПРЕДПИСАНИЕ В МОНТАЖНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ-«REVERS HANGING».*

Отрезайте полосы от рулона по высоте потолка, включая допуск для подгонки по полу и по потолку – 10-15 см. Наклеив первые две - три полосы, убедитесь в том, что качество материала и качество наклейки Вас удовлетворяет. Только после этого продолжайте монтаж. Фабрика не принимает рекламаций, если отрезано и наклеено более 3-х полос. Объяснение: если увидели брак, зачем работали дальше? Наклеивайте полосы строго в том порядке, в котором они были отрезаны от основного рулона.

ВАЖНО!

Технологические особенности производства некоторых видов текстильных обоев (определенные виды жаккардов) не позволяют точно выдержать горизонтальность рисунка при наклейке по отвесу. Допустимое расхождение рисунка в этом случае может составлять до 1.5 см. на высоту в 3 м. На то, что такой эффект на обоях возможен, говорит вложенный в рулон лист бумаги с пиктограммой, на которой изображена перечеркнутая линия отвеса. В этом случае перед началом работы с рулоном обоев следует с помощью угольника проверить перпендикулярность рисунка краю полотна обоев. Если сдвиг имеет место, первое полотно следует клеить не руководствуясь линией отвеса, а с таким расчетом, чтобы горизонтальная линия рисунка была параллельна линии потолка.

1. Клеем покрывается поверхность стены. Рекомендуется использовать только специальный клей для текстильных обоев на флизелиновой основе, лучше использовать готовый клей для текстильных обоев. При применении клея необходимо строго следовать инструкции производителя. Перед наклейкой рекомендуется слегка смачивать основу обоев компаний ARLIN и SANGIORGIO влажной губкой. Это предотвратит возможное образование крупных пузырей при контакте обоев с влагой из клея.

2. Сначала нанесите на стену, делать это удобнее специальным валиком на длинной рукояти. Затем, наклейте первую полосу на стену, пригладив ее с помощью гладкого шпателя или сухой обойной щетки. Не используйте деревянный или резиновый ролик, т.к. они могут повредить поверхность материала или растянуть ее. При приглаживании полотен обоев не прикладывайте

излишних усилий, т. к. это может растянуть материал. Для качественной наклейки выдавливайте образовавшиеся пузыри воздуха параллельно вертикальным нитям материала.

3. Вторую полосу наклеивают встык к первой (если не указано иное), с учетом подбора рисунка (если таковой имеется).

4. Существуют обои, которые производитель рекомендуют клеить методом «двойного реза». В этом случае вторую полосу наклеивают внахлест на предыдущую до уверенного совпадения рисунка. Предварительная стыковка происходит до отрезания полосы от основного рулона. После приглаживания второй полосы, по направляющей аккуратно прорежьте оба полотна в месте нахлеста от потолка до пола. Следите, чтобы край направляющей был параллелен вертикальным нитям полотна. Снимите со стены отрезанный край первой полосы и пригладьте стык между полотнами. Такая прирезка обеспечивает максимально точное совпадение рисунка и минимальную заметность шва, но требует определенной квалификации монтажников. Последующие полосы наклеиваются аналогично.

Нельзя использовать шпатель для тонкой подгонки стыков, т.к. шпатель может повредить нити на краях полотен. Для тонкой подгонки стыков следует использовать специальный валик для швов.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КЛЕЙ НЕ ПОПАДАЛ НА ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛА, Т.К. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОВЕРХНОСТЬ БУДЕТ ИСПОРЧЕНА.

Обрезайте верхний и нижний припуск каждого полотна с помощью острого ножа. Лезвия в ноже следует менять, как только они перестают резать обои без нарушения структуры материала.

Уход

Мягкая щетка или вакуумная чистка. Для того, чтобы не повредить поверхность, чистка должна проводиться параллельно волокнам материала.

Важно.

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.