

Как правильно клеить обои

I. Подготовка стен

Основа качественной оклейки – правильно подготовленная поверхность. Пренебрежение этим этапом часто приводит к браку.

- Удалите старые покрытия: обои, краску, любые декоративные слои. Если стена была окрашена, обязательно пройдитесь шкуркой, чтобы убрать глянец и сделать поверхность матовой (это улучшит сцепление). После шлифовки тщательно удалите пыль.
- Осмотрите стену: все трещины, выбоины и неровности необходимо зашпаклевать. После высыхания зашлифуйте до гладкости.
- Обязательно грунтуйте стену. Если на ней есть тёмные участки или пятна, используйте белую грунтовку глубокого проникновения. Белый цвет предотвратит просвечивание тёмных мест сквозь обои. В любом случае грунтование необходимо для хорошей адгезии и уменьшения впитываемости клея.
- Перед началом оклейки убедитесь, что стена идеально гладкая, сухая, чистая и не пылит. Сотрите все карандашные пометки и следы разметки.

II. Что нужно знать перед нарезкой обоев

- Клей: Используйте качественный клей, подходящий для вашего типа обоев. Обязательно разводите клей строго по инструкции на упаковке.
- Раскрой:
 - Замерьте высоту стены (от пола до потолка).
 - Отрезайте полотна с запасом 10–20 см – этот припуск компенсирует возможные перекосы и позволит точно подогнать рисунок.
 - Если у вас есть план раскладки (схема, в каком порядке клеить полосы), разложите их в нужной последовательности. Чтобы не перепутать, можно пронумеровать каждую полосу простым карандашом с изнанки.

III. Технология оклейки

- Нанесение клея: валиком или кистью нанесите клей непосредственно на стену (способ нанесения может зависеть от типа обоев; для некоторых видов требуется намазывать сами полотна). Будьте аккуратны: не допускайте попадания клея на лицевую сторону – удалить его с деликатной поверхности, не оставив пятен, практически невозможно.
- Первое полотно:
 - Приклейте первую полосу строго вертикально (используйте уровень или отвес).
 - Плотно прижмите её к стене и разгладьте мягким силиконовым валиком. Двигайтесь от центра к краям, чтобы выдавить все пузырьки воздуха.
- Следующие полосы (метод внахлест с двойным отрезом):
 - Второе и последующие полотна клейте с нахлестом на предыдущее примерно 1–2 см (точную величину уточните у специалистов).
 - После того как полоса приклеена и разглажена, возьмите очень острый нож и металлическую линейку. Прорежьте оба слоя обоев (верхний и нижний) прямо по месту нахлеста.
 - Удалите обрезанные полосы, затем прижмите получившийся стык – он будет идеально ровным. Этот приём называют «двойной рез».
 - Важно: для каждого нового разреза используйте свежее лезвие – тупой нож может порвать обои.
- Подгонка рисунка: Если обои с узором, делайте нахлест чуть больше, чтобы было удобно совместить рисунок, и только затем выполняйте двойной рез.

IV. Важные мелочи и предостережения

- Микроклимат в комнате: Во время работы и до полного высыхания обоев не открывайте окна и не создавайте сквозняков. Не включайте кондиционер или вентилятор. Сквозняк – частая причина того, что обои отклеиваются по краям или вздуваются.
- Чистота: Если капля клея всё же попала на лицевую сторону, не трите её. Аккуратно промокните влажной губкой (только если обои допускают влажную уборку) или дайте высохнуть – иногда после высыхания пятно становится незаметным. Но лучше сразу работать аккуратно и держать руки чистыми.



Важная информация о покрытиях из натуральных материалов

1. Естественные особенности внешнего вида

Изделия из натуральных материалов могут иметь уникальные природные черты. Это не считается браком, а подтверждает подлинность и эксклюзивность покрытия.

К таким особенностям относятся:

- Небольшие различия в оттенках цвета между разными рулонами или участками одного полотна.
- Индивидуальные особенности узора, текстуры и насыщенности рисунка.
- Наличие естественных неоднородностей волокон, локальных утолщений или природных вкраплений.

Все перечисленные признаки являются следствием природного происхождения материалов, делая каждое покрытие уникальным.

2. Что нужно сделать при получении

После распаковки рулона внимательно осмотрите его. Убедитесь, что:

- цвет и рисунок соответствуют заказанному артикулу;
- метраж совпадает с заявленным.

3. Условия возврата и приёма претензий

Если вы обнаружили существенный производственный дефект, важно соблюсти два правила:

1. Не разрезайте обои на полотна.
2. Сохраните оригинальную заводскую упаковку.

Претензия принимается только при возврате цельного, неразрезанного рулона в заводской упаковке.

Претензии не рассматриваются, если:

- рулон был разрезан на части;
- покрытие уже наклеено на стену.

4. Рекомендация по монтажу

Чтобы покрытие раскрыло свои лучшие свойства и прослужило долго, мы рекомендуем доверить его установку профессионалам, имеющим опыт работы именно с натуральными материалами. Это поможет избежать ошибок при раскрое и поклейке, а также сохранить гарантийные условия.