

МОНТАЖ ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ на бумажной основе

ПРЕЖДЕ ВСЕГО: перед началом работы убедитесь в том, что монтажная инструкция полностью понятна. Удостоверьтесь, что артикул полученных обоев соответствует заказанным, и, что номер партии одинаков на всех рулонах. **ПЕРЕД НАРЕЗКОЙ ПОЛОТЕН** тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов после нарезки рулонов на полосы **не принимаются**. Перед началом монтажа сделайте пробную выклейку 2-3х полос и оставьте их до высыхания. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки обоев **не принимаются**. Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят.

1. Подготовка поверхности.


Поверхность стены должна быть ровной, чистой, сухой, очищенной от грязи и пыли. Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна. Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен или отложений. Поверхности, окрашенные масляными красками, должны быть обработаны наждачной бумагой. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки.

2. Подготовка полос.

Разрежьте рулон на то количество полос, которое позволяет отрезать от него высота потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и припуска в 5-10 см. к каждой полосе. Припуск необходим для выравнивания краев обоев по потолку и полу. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка, совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка. **Не отрезайте следующую полосу до получения этого уверенного совпадения**. Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке.

3. Направление наклейки полос.

Наклейка некоторых видов обоев иногда производится реверсивным методом (встречная наклейка). У европейских обоев это обозначается значком:



Перевод маркировки на обоях пр-ва США:

1. DROP MATCH – второе полотно обоев при подгонке сдвигается на полную высоту рисунка (design repeat).
2. HALF – DROP – второе полотно обоев при подгонке сдвигается на половину высоты рисунка (обозначение для обоев пр-ва Англии).
3. STRAIGHT MATCH – прямая подгонка рисунка без сдвига полотен друг относительно друга.
4. STRAIGHT ACROSS – рисунок на втором полотне обоев подгоняется к рисунку на первом полотне с **переворотом** второго полотна относительно первого (встречная наклейка).
5. RANDOM MATCH – наклейка без подгонки.

Данная маркировка наносится на этикетку обоев.



4. Наклейка покрытий.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ КЛЕЙ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ. Учитывая, что сухой клей состоит из нескольких компонентов, рекомендуется перед разведением его водой, пачку несколько раз встряхнуть. Клеем покрывается полотно обоев. После нанесения клея сверните полосу обратной стороной внутрь и дайте клею пропитать основу в течении 10 -15 мин. Бывает, что края полос обоев, намазанных клеем, сворачиваются наружу. Чтобы этого избежать необходимо промазанные полосы не только сложить клеем внутрь, но и свернуть в рулон, чтобы прижать края. Не используйте слишком много клея – расход около 150 гр/м.кв. Наклейте 2-3 полосы обоев и сделайте перерыв до высыхания клея. Если результат вас устраивает, продолжайте монтаж. Если после этого времени обнаружили какие-либо дефекты (разошлись стыки, поднялись края полотен, проявился какой-либо скрытый дефект и т.п.) остановите работы и обратитесь к поставщику. **НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЭТИКЕТКИ С РУЛОНОВ ДО ОКОНЧАНИЯ МОНТАЖА И ПРИНЯТИЯ РАБОТЫ ЗАКАЗЧИКОМ.**

5. Наклейка бордюров.

Производитель рекомендует сначала наклеить обои. Предпочтительно наклеивать бордюры после высыхания основных покрытий. Время высыхания зависит от температуры воздуха и влажности в помещении. Для наклейки бордюров используйте специальный бордюрный клей для невпитывающих поверхностей. Клей наносится на обратную сторону бордюра.

ВНИМАНИЕ!

Используйте рекомендованный клей

Не используйте слишком много клея.

Не допускайте попадания клея на поверхность материала.

Важно.

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.