

МОНТАЖ БУМАЖНЫХ ОБОЕВ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ

Прежде чем наклеивать обои, убедитесь:

- что рулоны не повреждены и не имеют дефектов
- что маркировка соответствует цвету обоев
- что рулоны, которые используются на одной стене, имеют одну партию
- что у вас есть достаточное количество рулонов (у обоев с повторяющимся рисунком необходимо учитывать высоту рисунка)
- что ваш клей подходит для бумажных обоев на флизелиновой основе или для флизелиновых обоев (при необходимости обратитесь за советом к поставщику)

ВНИМАНИЕ: если в течение 24 часов после приклеивания 3 полос вы обнаружите какие-нибудь проблемы, немедленно прекратите поклейку. Приклеивание более 3 полос будет означать, что обои вам подошли.

Все претензии по качеству сопровождаются этикеткой от обоев и образцом обоев. Стоимость работ не возмещается.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ

Поверхность стены должна быть сухой, неповреждённой, чистой, прочной, нормально впитывающей. С окрашенных стен необходимо удалить краску, отшлифовать и вымыть их. Цвет поверхности должен быть равномерным, желательно белым. В случае сомнений обращайтесь к своему продавцу.

ПРИКЛЕИВАНИЕ

1. Смешайте клей как указано в инструкции изготовителя
 2. Нанесите клей равномерно непосредственно на стену
 3. Приклейте первую полосу строго вертикально, воспользовавшись уровнем
 4. Приклеивайте полосы встык в одном направлении, если на этикетке не указано иное (проверьте наличие ↑↓)
 5. Чтобы обеспечить равномерное прилегание – разгладьте пузыри, используйте обойную щётку или гибкий шпатель
 6. Отрезайте излишки обоев макетным ножом с новым лезвием, используя железную линейку
 7. Удаляйте все остатки клея немедленно и с осторожностью, используя чуть влажную губку. Ни в коем случае не пользуйтесь тряпкой и не трите.
-