

Наклеивание обоев

— Наклеивание обоев

[Как читать этикетку](#)

Поклеить флизелиновые обои можно самостоятельно. Для этого следуйте указаниям текстового описания и будьте аккуратны: если вы пропустите какой-то шаг, мы не сможем возместить вам испорченные обои.

1. Подготовка к работе

2. Что понадобится

3. Подготовка стен

4. Наклеивание

5. Информация

1 Подготовка к работе

Вскрытие упаковки

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов обоев, убедитесь, что номер партии и артикул совпадают на всех рулонах.

Номера рулонов

Разница в номерах рулонов обоев двух стыкуемых полотен не должна превышать 20.

Внешний вид

Внимательно проверьте внешний вид рулонов, а также соответствие цвета и рисунка обоев вашему выбору.

Положение рулонов

Рулоны должны находиться только в горизонтальном положении. Выдержать рулоны двое суток.

Этикетка

Изучите этикетку и начните выполнение работ, четко следуя указаниям информационных знаков.

2 Что понадобится в процессе наклеивания



Клей для флизелиновых обоев



Кисть для клея



Канцелярский нож



Отвес



Резиновый валик



Рулетка



Ножницы



Грифельный карандаш



Губка



Стремянка

3 Подготовка стен

Поверхность должна быть сухой, чистой и ровной. Все стены должны быть однородны по тону. Различие цветов шпаклевки и штукатурки может быть заметно сквозь светлые обои. Чем светлее цвет обоев, тем белее и однороднее должна быть стена. Чтобы обои хорошо наклеились на стену, необходимы постоянная температура и отсутствие сквозняков. Со стен необходимо полностью удалить старые обои, краску, грязь, пятна, пыль и следы разметки. Загрунтуйте, заштукатурьте и зашпаклюйте стены.

Для светлых и белых обоев поверхность должна быть однородной, белой.

4 Наклеивание обоев AlpineWalls

Поверхность должна быть сухой, чистой и ровной. Все стены должны быть однородны по тону. Различие цветов шпаклевки и штукатурки может быть заметно сквозь светлые обои. Чем светлее цвет обоев, тем белее и однороднее должна быть стена. Чтобы обои хорошо наклеились на стену, необходимы постоянная температура и отсутствие сквозняков. Со стен необходимо полностью удалить старые обои, краску, грязь, пятна, пыль и следы разметки. Загрунтуйте, заштукатурьте и зашпаклюйте стены.

4.1

Отметьте вертикальную линию

Не забывайте о необходимости подгонки рисунка на стыке полотен при наличии у обоев раппорта. Перед наклеиванием первой полосы отметьте с помощью отвеса вертикальную линию, от которой будет осуществляться оклеивание. Линию следует чертить только малозаметными штрихами при помощи грифельного карандаша.

4.3

Нанесите клей на стену валиком с шубкой из мелкого ворса

Рекомендуем использовать клей для флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией. Клей необходимо наносить только на поверхность (стена, потолок), на которую клеят обои, используя валик с мелким ворсом. В углы комнаты клей наносится при помощи кисточки. Наносите клей равномерно чуть шире обойного полотна.

4.2

Начинайте оклейку от угла комнаты

Оклеивание следует начинать от угла комнаты, но без захода на соседнюю стену или с минимальным заходом не более 20 мм.

4.4

Наклейте полотно согласно отмеченной линии на стене

Прижмите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставались припуски по 5–10 см. Разгладьте полотно обоев сверху вниз. Наклейте не более 3-х полос обоев и после высыхания убедитесь в желаемом результате. В случае обнаружения дефектов прекратите процесс оклеивания и обратитесь к сотрудникам организации, в которой были приобретены рулоны.

4.3

Нанесите клей на стену валиком с шубкой из мелкого ворса

Рекомендуем использовать клей для флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией. Клей необходимо наносить только на поверхность (стена, потолок), на которую клеят обои, используя валик с мелким ворсом. В углы комнаты клей наносится при помощи кисточки. Нанесите клей равномерно чуть шире обойного полотна.

4.5

Разгладьте обои резиновым валиком

Разглаживайте обойное полотно только резиновым, не жестким валиком. Не используйте в работе ветошь, которая может испортить внешний вид обоев. Следите, чтобы под обоями не оставались пузырьки воздуха.

4.7

Удалите излишки клея

Не допускайте контакта клея с лицевой поверхностью обоев, а также выхода клея на поверхность на стыках. Категорически запрещается затирать швы. Если клей попал на поверхность обоев, удалите его излишки сухой и хорошо впитывающей салфеткой или губкой.

4.4

Наклейте полотно согласно отмеченной линии на стене

Прижмите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставались припуски по 5–10 см. Разгладьте полотно обоев сверху вниз. Наклейте не более 3-х полос обоев и после высыхания убедитесь в желаемом результате. В случае обнаружения дефектов прекратите процесс оклеивания и обратитесь к сотрудникам организации, в которой были приобретены рулоны.

4.6

Удалите излишки обоев

Обрежьте верхний и нижний края обойного полотна, оставленные на припуски, с помощью острого ножа.

Поздравляем!

Вы наклеили обои AlpineWalls.

5 Справочная информация

Как читать этикетку?

Обои флизелин LOYMINA Classic vol.II V4

Артикул: 008 Партия: 003 Номер партии

Роллоны: 017 Номер роллона из партии

Дата изготовления: 15.03.19

Свойства обоев: Размер роллона: 1 м (+/- 1%) x 10,05 м (+0,5%)

Пиктограммы на этикетке



Прямая стыковка



Смещенная стыковка



Свободная стыковка



Встречная стыковка



Клей наносится на стену



Хорошая светостойкость



Высокая устойчивость к мытью



Устойчивость к мытью (моющиеся)



Снимаемые без остатка



Водостойкость при наклеивании



Устойчивость к сухому истиранию



Водостойкость при эксплуатации



Устойчивость к трению



Метод встречной стыковки — каждое из последующих полотен переворачивается относительно предыдущего. Обои, требующие такого способа наклеивания, обозначаются специальным знаком на этикетке роллона.