

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Поверхность чернового пола должна быть твёрдой, чистой и сухой. Неровности не должны быть выше толщины подложки. Используйте подходящую толщину подложки или укладывайте листы в несколько слоёв (рис. 2).

Если неровности пола большие, сделайте в подложке первого слоя углубления в местах неровностей.

Храните подложку горизонтально. Перед установкой надрежьте упаковки в нескольких местах и оставьте на 24 часа в помещении, где будет происходить укладка.

Перед установкой подложки просушите или проветрите помещение!

При укладке на новые полы из бетона, в помещениях без подвалов или во влажных помещениях проложите между подложкой и основанием полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм нахлёстом не менее 200 мм с заводом на стену до середины расчётной высоты плинтуса. Полосы плёнки соедините влагостойким скотчем (рис. 1).

Для наилучшего результата следуйте инструкции по установке, рекомендованной производителем финишного напольного покрытия.

Монтаж начинайте с угла комнаты. Укладывайте листы плотно друг к другу, в шахматном порядке, в перпендикулярном направлении, чтобы стыковочные швы подложки не совпадали со швами финишного пола (рис. 2).

Если вы укладываете подложку в несколько слоёв, дополнительные слои укладывайте со смещением швов, чтобы стыки верхнего и нижнего уровня не совпадали (рис. 2).

При монтаже можно, но не обязательно, соединить листы подложки между собой строительным скотчем для исключения зазоров между плитами.

Укладывайте целые листы подложки. Если накопятся остатки, используйте нарезанные плиты (рис. 2).

Между стеной и плитами оставляйте зазоры (3-5 мм). Для выставления зазоров можно использовать куски подложки и удалить по завершении укладки (рис. 2).

Напольное покрытие устанавливается поверх подложки “плавающим” способом (рис. 3).

