

## **1. Технология поклейки бумажных обоев от бренда Bruno Zoff коллекции «Gold»:**

- Подготовка поверхности стен должна быть ровной, сухой, твердой, очищенной от грибка, гнили или пыли и с нормальной пористостью;
  - Удалить с поверхности старые полотна или краску (если они есть);
  - Зашкурить и зашпаклевать стены белой шпаклевкой; подождать 1-2 дня, пока высохнет шпаклевка.
  - Прогрунтовать стены; подождать 1-2 дня, пока высохнет грунтовка.
- Хорошего результата можно добиться только на однотонной, гладкой поверхности.

## **2. Способ поклейки:**

- Убедиться в соответствии оттенков (партий);
- Размотать рулон в одном направлении;
- Нарезать полосы Соответствующей длины, пронумеровать их в нужном порядке и направлении;
- Если на паспорте рулона (этикетке) указан раппорт, то нарезать полотна, подобрав раппорт рисунка;
- Клей необходимо наносить на обои, не на стену!;
- Наносить клей строго на одно полотно, после чего сразу начинать монтаж;
- Наносить клей на второе полотно строго после того, как полностью произведен монтаж первого полотна (нельзя давать полотнам чрезмерно набрать в себя влагу);
- Полосы клеить встык; разглаживать специальным валиком; Не наносите большое количество клея на полотно, т.к. необходимо избегать затекания клея между стыков;
- Проверьте обои после поклейки трех полос (одного рулона обоев); Претензии не принимаются после поклейки более трех полос (одного рулона);
- Полотна нельзя тереть!; можно мягкими специальными валиками; убирать излишки клея слегка влажной мягкой тканью или губкой, не втирая его в обои.

## **3. Рекомендации:**

- Соблюдайте температурный режим в помещении: высокая температура и сквозняки нарушат процесс высыхания и качество монтажа;
- Монтаж обоев должен производиться квалифицированными специалистами (не экономьте на мастерах!)
- Сохраняйте все паспорта (этикетки) рулонов обоев и чеки до конца поклейки, на случай обнаружения брака товар.