

Монтажная инструкция по наклейке обоев на бумажной, флизелиновой и тканой основе.

Обращайте внимание на термины и условные обозначения на этикетках, упаковке или на вложенных инструкциях.

Термины на этикетках и их значения:

Общая информация на этикетке:	Значение:
Pattern, Product Code, Reference, Item	Артикул
Run, Batch	Номер партии
Repeat, Rapport	Повтор рисунка
Roll size	Размер обоев
Shade	Оттенок
Non Woven, Vlies-Tapeten, Non Tessuto, No Flizelinie, Intisse	Флизелиновые обои
Match	Стыковки полотен

Варианты стыковки обоев:	Значение:
Drop Match	второе полотно обоев при подгонке сдвигается на полную высоту рисунка
Half Drop	второе полотно обоев при подгонке сдвигается на половину высоты рисунка
Straight	второе полотно обоев при подгонке сдвигается относительно первого до совпадения рисунка
Straight Across	то же, что Straight, но подгонка рисунка производится после переворота второго полотна относительно первого
Random или Offset	наклейка без подгонки

Указание на свойства обоев:	Значение:
Unpasted	обои без предварительно нанесенного клея
Prepasted	обои с предварительно нанесенным клеем
Washable	моющиеся обои
Scrubabble	обои можно мыть щеткой
Strippable	демонтируемые обои

Варианты основных обозначений показаны ниже

Перед началом работы: Тщательно проверьте обои на предмет цвета, дизайна, количества, наличия дефектов, в том числе несоответствия рисунка. Все несоответствия должны быть выявлены до начала установки. Убедитесь, что все артикулы обоев соответствуют Вашему заказу и имеют одинаковый номер партии. Не вскрывайте сразу все рулоны. Вскрыв рулон, визуально убедитесь в отсутствии видимого брака. Раскраивайте рулоны только в том случае, если видимый брак не обнаружен. Претензии по различию оттенков полученных материалов после нарезки рулонов на полосы не принимаются. Перед началом монтажа необходимо сделать пробную выклейку 2-3х полос и оставить их до высыхания. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки всех обоев не принимаются.

При производстве обоев помещения до полной просушки обоев необходимо предохранять от сквозняков и прямого воздействия солнечных лучей с установлением постоянного влажностного режима. Температура воздуха при сушке наклеенных обоев не должна превышать 23°C (СНИП 3.04.01-87, п. 3.43).

Подготовка поверхности: Старые обои должны быть удалены. Стены должны быть чистыми, сухими и ровными. Обработайте стену с помощью акриловой проникающей обойной грунтовки в соответствии с инструкцией производителя. Использование обойного клея для грунтования стены не рекомендуется. Не допускается использование малярного флизелина или малярного холста при подготовке стен для их последующего оклеивания любыми обоями. Использование этих материалов может привести к отслаиванию флизелина или холста от стены под воздействием влаги из обойного клея.

Монтаж обоев:

- Отмеряя от угла стены, отметьте вертикальную линию, сделанную по отвесу, на расстоянии на 1 дюйм (2,54 см.) меньше, чем ширина обоев.
- Отрежьте первую полосу обоев на 4 дюйма (10 см.) длиннее, чем высота стены, которую вы намереваетесь оклеить.
- Для обоев на бумажной основе с предварительно нанесенным клеем:** Смочите водой комнатной температуры обратную сторону обоев с помощью валика или пульверизатора. Сверните полосу клеем к клею на 3 минуты для бумажных обоев или на 5 минут для обоев на бумажной основе с виниловым покрытием.
- Для обоев на бумажной основе без предварительно нанесенного клея: Используя готовый клей для бумажных обоев (например Semin XXL Pro), нанесите его ровным слоем на обратную часть обоев, используя щетку для клея или валик, по направлению от центра к краям. Сверните полосу клеем к клею на 3 минуты для бумажных обоев или на 5 минут для обоев на бумажной основе с виниловым покрытием.
Для обоев на флизелиновой основе: Используйте готовый клей для флизелиновых обоев (например Semin XXL Pro). Нанесите клей на стену равномерным и достаточным слоем, следуя инструкции производителя клея. Соблюдайте время, на которое рекомендуется оставить клей на стене, перед тем как наклеить полотно.
- Приложите полосу на стену одним краем вдоль вертикальной полосы, отмеченной по отвесу, завернув оставшуюся часть полосы за угол
- Используя обойную щетку для приглаживания, либо обойный шпатель, удалите пузыри из-под обоев. Подрежьте обои по полу и потолку с помощью ровной линейки и ножа с отламывающимися лезвиями. Протирайте начисто каждую полосу с помощью чистой воды и губки, только если обои влагостойкие или моющиеся, что указано на этикетке.
- Прикладывая обои у пола и потолка и, совмещая ее с рисунком первой полосы, определите высоту второй полосы, оставляя немного для подрезки. Далее производите действия №2 и 3, описанные выше.
- Прикладывайте и подгоняйте по рисунку следующую полосу встык к предыдущей полосе. Не допускайте нахлеста. Аккуратно пригладьте стыки с помощью валика для стыков. Время от времени проверяйте правильность совмещения рисунка. Повторите действия №6, 7 и 8

Наклейка бордюров:

Производитель рекомендует сначала наклеить обои, затем бордюры. Предпочтительно наклеивать бордюры после высыхания основных покрытий. Время высыхания зависит от температуры воздуха и влажности в помещении. Для наклейки бордюров используйте специальный бордюрный клей. Клей наносится на обратную сторону бордюра.

Важно:








- Обращаем внимание, что особенностью обоев с использованием кварцевой крошки или стекла является возможное незначительное осыпание материала с полотна, что является нормальным явлением. Следите, чтобы крошки не попали между стеной и обоями. Перед нанесением клея на полотно, либо на стену, обратную сторону полотен следует очистить от крошек кварца или стекла.
- Некоторые обои клеятся реверсивным (встречным) способом (значок встречная наклейка).
- Не выбрасывайте упаковку и все этикетки до окончания работы и приемки ее заказчиком.**

При возникновении вопросов прекратите работу и обратитесь к поставщику.

Частые проблемы при монтаже и рекомендации по их недопущению:

Проблема	Причина и рекомендации
После высыхания обоев стыки расходятся	Излишнее приложение силы при приглаживании полотен. Использование инструментов, не рекомендованных монтажной инструкцией. Необходимо приглаживать строго по вертикали, без растягивания полотна и без применения излишней силы. Влажные от клея обои растягиваются и при высыхании сжимаются, таким образом образуются щели между полотнами. Необходимо исключить сквозняки. Все окна должны быть закрыты во время монтажа и высыхания обоев.
После монтажа обоев в местах стыков видны белесые или глянцевые вертикальные полосы	Стыки обоев приглаживались с излишним усилием, что неправильно.

Условные обозначения на обоях:

 Влагостойкие	 Моющиеся	 Моющиеся, особо стойкие	 Износостойкие, допускают чистку щеткой	 Особо стойкие к чистке	 Клей наносит на обои	 Клей наносит на стену	 Самоклеющиеся, смачивают перед наклейкой	 Необходим специальный клей	 Удаляются при ремонте сухими без остатка
 Средняя светостойкость	 Удовлетворительная светостойкость	 Хорошая светостойкость	 Очень хорошая светостойкость	 Отличная светостойкость	 Нижний слой остается на стене	 Удаляются увлажненными	 Тиснение дублированное, хорошо сохраняется	 Обрезают после наклейки с перекрытием	 Особо прочные
 Произвольная наклейка	 Симметричное расположение рисунка	 Смещенное расположение рисунка	 Каждое следующее полотно разворачивают на 180°	 Предварительно нанесенный клей					